


**HF-ZF-NF Modul**
**RF-IF-AF module**
**HF-MF-LF module**
**Module HF-MF-LF**
**Modulo MF-BF-AF**
5828 02 01

**HF-ZF-NF Modul**
**RF-IF-AF module**
**HF-MF-LF module**
**Module HF-MF-LF**
**Modulo MF-BF-AF**
5828 02 05

**Kabeltuner**
**Cable tuner**
**Kabeltuner**
**Tuner par câble**
**Tuner a larga banda**

**Bei Austausch des Moduls sind keine Abgleicharbeiten erforderlich.**

**Replacing a defective module does not necessitate realignment.**

**Bij uitwisseling van de module-eenheid zijn geen af-stemmingen noodzakelijk.**

**Aucun ajustage n'est necessaire en cas remplacement du module.**

**Nel caso di sostituzione del moduli non è necessaria nessuna taratura.**

| Ersatzteile<br>Replacement parts list<br>Pezzi di ricambio | | | Bestell-Nr.<br>Order no.<br>Nr. ordine |
|---|---|---|---|
| **HF-ZF-NF-Modul**<br>**RF-IF-AF module**<br>**Modulo MF-BF-AF** | | | **5828 02 01** |
| **HF-ZF-NF-Modul**<br>**RF-IF-AF module**<br>**Modulo MF-BF-AF** | | | **5828 02 05** |
| IC 201 | TDA 4420 | | 3761 16 09 |
| IC 202 | TDA 1701 | | 3762 12 07 |
| IC 203 | SL 1430 | | 3761 16 05 |
| F 201 | Bandfilter SW 173<br>Band pass filter<br>Filtro di banda | | 4555 85 08 |
| F 202 | Bandfilter<br>Band pass filter<br>Filtro di banda | 5,5 MHz<br>5,5 MHz<br>5,5 MHz | 4555 84 25 |
| F 203 | Filter (Falle)<br>Filter (Trap)<br>Filtro (Trappola) | 5,5 MHz<br>5,5 MHz<br>5,5 MHz | 4555 84 10 |

**Netzteil, Ablenkung, Decoder (6911 29 02), Bildröhrenanschluß (6911 38 98)**


**Power supply, deflection circuits, decoder (6911 29 02), picture tube connecting (6911 38 98)**

**Netdeel, afbuiging, dekoder (6911 29 02), beeldbuisaansluiting (6911 38 98)**

**Bloc d'alimentation, deflection, decodeur (6911 29 02), connexion tube image (6911 38 98)**

**Sezione di rete, deviazione uniforme del campo, decoder (6911 29 02), collegamento cinescopio (6911 38 98)**

# Chassis 5861 70 02 (Compact 80 DST)




U 527